



## **Limpeza diária**

- Retire o tubo dosador.

Aperte o botão **Limpeza** (irá acender a luz verde), espere por 5 minutos para retirar a calda da máquina, isso faz com que o sorvete que está no cilindro descongele.

- Abaixar as alavancas laterais para sair a calda.
- Use um recipiente para reservar o sorvete retirado da máquina.

**Lembre-se:** Você pode aproveitar a calda que sobrou, armazene em recipientes separados e coloque dentro da geladeira (não congelar).

- Passe a colher na cuba para retirar toda a calda (isso é feito nas duas cubas).



**Lembre-se:** Não é preciso abaixar a alavanca do meio (mista), pois se caso abaixar a alavanca do meio você não vai ter como aproveitar o sorvete no dia seguinte.

- Feito isso aperte o botão **Parar**, e com um balde grande de 10 litros (com água), despeje a água em cada cuba (cuidadosamente para não cair na frente da máquina onde se localize o painel eletrônico da mesma) ligue o botão de **Limpeza** e espere por 5 minutos, depois desça as 3 alavancas para sair toda água ( o balde debaixo das alavancas).
- Levante as alavancas depois de retirar toda água, e aperte o botão **Parar**.
- Repita esta operação três vezes (ou até que a água saia limpa).

Seque as cubas com um pano limpo e sem produto de limpeza. Finalizando a limpeza desligue a máquina na chave geral.



## **LIMPEZA SEMANAL**

- Depois de ter feito a limpeza diária, retire o painel da frente e o batedor. Lembrando que na limpeza semanal não ha necessidade de fazer o mesmo processo da limpeza diária com três águas, visto que o painel será retirado para limpeza geral.
  - Lavar com bucha e detergente todas as peças.
  - Limpar com pano úmido o cilindro com álcool em gel.

### **Lubrificar:**

- Todas as “borrachas”. Exceto as borrachas do batedor
- Monte o painel de acordo com o curso em DVD.
- Depois coloque uma tampinha de água sanitária em 10 litros de água, despeje em cada cuba e aperte o botão **Limpeza**, deixe bater por 2 minutos.



LOGRO SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

- Retire toda água, aperte o botão **Parar**, coloque mais um balde de água (sem água sanitária) aperte o botão Limpeza e deixe bater por mais 2 minutos.
- Retire toda água, aperte o botão **parar**.
- Retire a água que ficou em cada cuba com um pano. Sua máquina esta limpa para ser utilizada no outro dia.

OBS: A limpeza semanal tem que ser feita **toda semana**, se caso não fizer a limpeza o seu produto pode vir azedar todos os dias.

É de responsabilidade do cliente fazer a **Limpeza** preventiva de 6 em 6 meses lembrando que o tempo vai variar de local para local. Esta limpeza é feita na parte inferior interna da máquina.

**Lembre-se o funcionamento da máquina depende muito de você, por isso siga corretamente todas as instruções acima, você manterá a qualidade do seu produto e do equipamento.**

**Caso tenha duvidas entre em contato conosco no nosso suporte online.**